

# MARTIN STONE

*Solid Surface*

## ■ COLOCACIÓN ALBARDILLA



**1** Limpiar la zona sobre la que se va a colocar la pieza.



**2** Limpiar la zona sobre la que se va a colocar la pieza.



**3** Asegurarse de levantar los anclajes que presentan las piezas en su parte posterior introduciéndolos en el peto o cámara de la zona de colocación.



**4** Aplicar a la albardilla una capa de mortero cola elástico tipo C2S2 (doble encolado).



**5** Colocar la pieza maceteándola, nivelándola y alineándola correctamente.



**6** Siempre que haya que colocar más de una pieza, presentar la maestra junto a la pieza colocada marcando la junta de 5mm. entre las piezas.



**7** Presentar la siguiente pieza junto a la maestra de juntas. Macetear, nivelar y alinear la pieza según la posición de la primera pieza.



**8** Limpiar la junta existente entre las piezas con la propia maestra deslizando ésta hacia el exterior y cuidando que dicha junta quede perfectamente limpia en todo el espesor.



**9** Proceder a sellar las juntas con un elemento flexible e impermeable tipo Sikaflex PRO 2HP. Repetir la operación sucesivamente.

